

NOTICE 1.0

ENTRETIEN DES CONVECTEURS DE SOL

L'entretien des convecteurs de sol est primordial. Par conséquent nous vous invitons à consulter les points suivants :

1. Fréquence

Un contrôle périodique du caniveau doit être fait afin de vérifier s'il n'y a pas d'accumulation de poussières. S'il en est équipé, le filtre doit être nettoyé ou remplacé (voir notice spécifique).

Un nettoyage sommaire doit être effectué au moins deux ou trois fois par an.

2. Modèles FAN / COLD

L'accès au caniveau peut être étroit à certains endroits. Néanmoins, ni les ventilateurs, ni les modules de régulation ne doivent être démontés. Un nettoyage classique ne nécessite pas la dépose des ventilateurs. Si nécessaire, faites appel à une personne qualifiée.

3. Ustensiles

Le nettoyage des caniveaux peut se faire à l'aide simple aspirateur domestique. Les surfaces du caniveau peuvent être occasionnellement passées au chiffon humidifié d'eau ou d'un produit nettoyant domestique neutre.

4. Echangeur lamellé

La surface de l'échangeur doit être aspirée avec précaution.

Attention à ne pas plier les lamelles !

(peuvent être redressées manuellement le cas échéant)

