

## Règles de montage

(À lire impérativement avant le montage!)

### Allco – Convecteur de sol

#### 1. Dispositions

Les dispositions et normes locales en vigueur pour les installations électriques et de chauffage doivent être respectées.

#### 2. L'étanchéité de l'élément de chauffe uniquement avec:

- Liquide d'étanchéité pour raccord (Loctite 577, Art.Nr. 577 39)
- Fil d'étanchéité pour raccord (Loctite 55, Art.Nr. 32 560)
- Teflon-Hilflon (Teflon Hilflon 933)



**NE PAS COLLER AVEC DE FIL DE CHANVRE**



3. Les conduites d'alimentation et de retour doivent être raccordées sans tension. Maintenez fermement les manchons de l'élément avec une clé appropriée.
4. Remplacez la plaque de protection afin de réduire les risques de détérioration, salissure ou déformation.
5. Conservez les grilles de recouvrement dans un endroit propre et couvert jusqu'à la mise en service de l'installation.

Pour tout problèmes d'ordre technique, vous pouvez prendre contact avec nos techniciens en appelant:

Allco Allenspach AG  
Tel.: +41 61 815 90 30

### Extraits des conditions générales de ventes, livraison et garantie!

#### Réclamations

Les marchandises qui présentent des défauts doivent faire l'objet d'une réclamation dans les **7 jours**.

#### Expédition et emballage

Des dégâts liés au transport ou pièces manquantes doivent être signalés immédiatement, une réclamation trop tardive pourra être rejetée.